

## WALL CLOCK

• **bright, contrasting clock face • easy to read from far and side • red seconds hand • classic glass front • timeless neutral shade • power supply 1xAA battery (1.5V), not included**

### COMMISSIONING

Insert 1xAA (1.5V) alkaline battery into the battery compartment as marked. Replace with a new one if the clock is delayed or stops! You can set the exact time by turning the screw on the back.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE!**

#### WARNINGS

• Please read and keep the following instructions before using the product. The original instructions are in Hungarian language. This device should be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, and children aged 8 years and over, only if they are supervised or instructed in the use of the device and understand the hazards involved in its safe use. Children should not play with the device. Children should not be allowed to clean or perform user maintenance on the appliance without supervision. After unpacking, make sure that the appliance has not been damaged during trasportation. Keep children away from the packaging if it contains a bag or other dangerous component. • The front panel is fragile and may cause an accident! • Remove it immediately after the battery is exhausted! Battery replacement should only be carried out by an adult! Keep the battery out of the reach of children! If the battery has leaked, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth! Attention! Risk of explosion if batteries are not changed correctly! Replace only with the same or a substitute type! Do not expose batteries to direct heat or sunlight! Do not open, set on fire or short-circuit! Batteries that cannot be charged should not be charged! Risk of explosion! • Protect from moisture, frost, impact and direct heat or sunlight. • If the product has reached the end of its useful life, it is classified as hazardous waste. Dispose of in accordance with local regulations. • Due to continuous improvements, specifications, operation and design are subject to change without prior notice. The current instructions for use can be downloaded from [www.somogyi.hu](#)

### CLEANING, MAINTENANCE

Clean gently with a cloth slightly dampened with water. Do not use aggressive cleaning products! No maintenance required.

The product is not a toy. Keep out of reach of children.

### DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising. **DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES**

Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

## H FALI ÓRA

• **élelnek, kontrasztos számlap • távolról és oldalról is jól leolvasható • piros másodpercmutató • klasszikus üveg előlap • időtőlő semleges forma • tápellátás 1xAA elem (1.5V), nem tartozék**

### ÜZEMBE HELYEZÉS

Heleyezzen be az elemtartóba a jelölésnek megfelelően 1xAA (1.5V) alkáli elemet. Cserélje ki egy újra, ha az óra késik, vagy megáll! A pontos időt a hátoldali csavar forgatásával állíthatja be.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**  
**OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!**

### FIGYELMEZTETÉSEK

• A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves korát csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékek. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacsoktól vagy más veszélyt jelentő összetevőktől tartalmaz! • Az előlap törékeny, balesetveszélyes! • Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! Az elemcserekt csak felnőtt végezheti el! Elem gyermek kezébe nem kerülhet! Ha ábóll

esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és szűrő ruhával tisztítsa meg az elemtartót! Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélheti! Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napárgárásnak! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárn! A nem töltött elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély! • Óvja nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napásgárástól! • Ha a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő. • A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat, a működés és a design előzetes bejelentés nélkül is változhat. Az aktuális használati utasítás letölthető a [www.somogyi.hu](#) weboldalról.

### TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Vizzel enyhén megnedvesített kendővel gyengéden tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószereket! Karbantartást nem igényel.

A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!

### ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékkba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes össeveleket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegebően és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladékvétélésre szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, emberfársát és saját egészségsét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállalkjú, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viselieljú. Tájékoztatás a hulladékezelésről: [www.somogyi.hu](#)  
**AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA**  
Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználói útvelyri kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakohelyre gyűjthelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

## SK NÁSTENNÉ HODINY

• **jasný, kontrastný ciferník • ľahko čitateľný z diaľky a z boku • červená sekundová ručička • klasický sklenený predný kryt • nadočasový neutrálny tvar • napájanie: 1 x AA batéria (1,5 V), nie je prísľušenstvom**

### UVEDENIE DO PREVÁDŽKY

Vložte alkalickú batériu 1 x AA (1,5 V) do puzdra na batérie podľa označenia. Ak sa hodiny oneskoria alebo zastavia, vymeňte ich za nové! Presný čas môžete nastaviť otáčaním skrutky na zadnej strane.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**  
**POZORNE SI PREČITAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVATEĽ HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!**

### UPOZORNENIA

• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovejte. Tento návod je preklad originálneho návodu. Toto zariadenie možo používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí a deti vo veku 8 rokov a staršie, len ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia a rozumujú nebezpečenstvám spojeným s jeho bezpečným používaním. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali. Deti by nemali výrobok čistiť alebo vykonávať na ňom údržbu bez dozoru. Po rozbalení výrobku skontrolujte, či sa výrobok počas prepravy nepoškodil. Neodvajte deťom batérie výrobku, keď obsahuje sáčok alebo iný nebezpečný komponent! • Predný panel je krehký, nebezpečným úrazu! • V prípade vybité batérie ju okamžite vyberte! Výměnu batérie možo vykonávať len dospělá osoba! Batériu uchovávajte mimo dosahu detí! V prípade vyčinenia batérie, použitiú ochranných rukavíc držák batérie utrie suchou utierkou. Pozor! V prípade nesprávnej výměny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Batériu nahraďte iba rovnakým alebo náhradným typom! Batériu nevystavujte priamemu teplelnému a slnečnému žiareniu! Batériu je zakázané otvoriť, vhoďit do ohňa alebo skratovať! Nenabíjajte!ú batériu je zakázané nabíjať! Nebezpečenstvo výbuchu! • Chráňte pred vlhkostou, mrazom, nárazmi a priamym teplom alebo slnečným žiarením. • Mo uplnytiň hvo životnosti výrobok sa stane nebezpečným odpadom. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi. • Z dôvodu priebežného vývoja technické údaje a dizajn výrobku sa môžu zmeniť aj bez oznámenia vopred. Aktuálny návod na použitie nájdete na stránke: [www.somogyi.sk](#). Za pripadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

### ČISTENIE, ÚDRŽBA

Očistite uholom mierne navlhčenou vodou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Nie je potrebná žiadna údržba.

Výrobok nie je hračka, nepatrí do rúk deťom!

### ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddélen, lebo možo obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vášné zdravie. Pripadné

otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu. **ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIJ A AKUMULÁTOROV**

Batérie a akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

## RO CEAS DE PERETE

• **cadran luminos, cu contrast • ușor de citit din ambele părți și de la distanță • mână secundară roșie • front clasic din sticlă • formă neutră atemporală • alimentare prin 1xAA baterie (1.5V), nu este inclusă**

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Introduceți o baterie alcalină de 1xAA (1,5V) în compartimentul pentru baterii, respectând indicațiile de polaritate. Încuțiți bateria cu una nouă dacă ceasul întârzie sau se oprește! Puteți seta ora exactă rotind șunbul de pe partea din spate.

**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**  
**CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE ȘI PASTRATIȚI ÎNȚR-UN LOC ACCESSIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ!**

### AVERTISMENTE

• Vă rugăm să citiți și să păstrați următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Descrierea originală este în limba maghiară. Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, precum și copii cu vârsta de 8 ani și peste, cu condiția ca aceștea să fie supravegheați sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curățarea sau întreținerea aparatului de către utilizatori poate fi efectuată de către copii doar sub supraveghere. După despachetare, asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Tineți copiii departe de ambalaj dacă acesta conține o pungă sau alte ingrediente periculoase! • Partea frontală este fragilă, există risc de accident! • Îndepărtați imediat bateriile descărcate! Încuicarea bateriilor poate fi executată doar de un adult! Bateriile nu sunt o jucărie, aveți grijă să nu ajungă în mâna copiilor! Dacă lichidul din baterii s-a scurs, ștergeți surplusul de baterii cu o lavetă uscată folosind mânăși de protecție! Atenție! Pericol de explozie în cazul încuicării necorespunzătoare a bateriilor! Se poate schimba doar cu model identic sau similar cu cel original! Nu expuneți bateriile la surse de căldură sau raze solare directe! Este interzisă desfacerea, aruncarea în foc sau scuturarea bateriilor! Este interzisă încercarea bateriilor care nu sunt încărcabile! Pericol de explozie! • Protejați dispozitivul de umezeală, îngheț și soare, precum și de căldură sau raze solare directe. • După terminarea duratei de viață produsul se califică drept deșeu periculos. A se gestiona în conformitate cu reglementările locale. • Datonă! Îmbunătățirilor tehnice continue datele tehnice, funcționarea sau designul pot fi modificate fără notificări prealabile. Instrucțiunile de utilizare valabile pot fi descărcate de pe pagina [www.somogyi.hu](#).

### CURĂȚARE, ÎNȚETINERE

Curățiți delicat cu o cârpă ușor umezită cu apă. Nu folosiți soluții de curățare agresive! Nu necesită întreținere.

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

### ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceeaștea protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producători și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații. **TRATAREA BATÉRIILOR, AKUMULÁTORILOR**  
Batérie și akumulátory nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatori are obligația legală de a preda bateriile / akumulátory uzatý sau epuizatý la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că batérie / akumulátory vor fi tratați în mod ecologic.

## SRB MNE ZIDNI SAT

• **brojčanik sa dobrim kontrastom • lako se čita sa daljine i sa strane • crvena sekundarna kazaljka • klasična staklena kaskla • bezvremenski neutralni dizajn • napajanje 1xAA baterija (1,5V), nije u sklopu**

### PUŠTANJE U RAD I UPOTREBA

Postavite 1xAA (1,5V) alkalnu bateriju u odjeljak za baterije kao što je označeno. Zamenite ga novim ako sat kasni ili stane! Možete posediti tačno vreme okretanjem točkica na zadnjoj strani.

**BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE**  
**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!**

### NAPOMENE

• Pre prve upotrebe radni bezbednog i tačnog rada pažižno pročitajte i pročitajte ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Prevod originalnog uputstva sa mađarskog jezika. Ova uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalno ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osebe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osebe. Nakon raspakivanja uverite se da se proizvod slučajno nije oštetio u toku transporta. Decu držite dalje od ambalaze ako ona sadrži opasne predmete za decu, kao što su folije itd.! • Prednja ploča je lomljiva i može predstavljati opasnost od nezgode! • Prazne baterije odmah izvadite iz uređaja! Zamenju baterije sme da obavlja samo odrasla osoba i držite bateriju van domašaja dece! Ako je tečnost iscurila, obucite zaštitne rukavice i očistite odjeljak za baterije suvom krpom! Pažnja! Opasnost od eksplozije u slučaju pogrešno postavljenih baterija! Može se zameniti samo istim ili zamenskim tipom! Ne izlažite bateriju direktnoj toploti i sunčevoj svetlosti! Ne otvarati, bacati u vatrau ili kratak spoj! Ne punite nepunjene baterije! Opasnost od eksplozije! • Uređaj štitiše od udaraca, prašine, pare, tečnosti, vlage, smrzavanja i prevrlike toplote, odnosno direktnog sunca! • Nakon isetka životnog veka, proizvod postaje opasan elektronski otpad. Postupite prema lokalnim propisima. • Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristika, dizajnu i funkcijam mogu se desiti i bez najave. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.somogyi.hu](#).

### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Nemojte čistiti krpom malo navlaženom vodom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje! Ne zahteva održavanje.

Ovaj prizvod nije igračka, konite je van domašaja dece!

### ODLAGANJE

Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da nanuši zdravje ljudi i životinjal! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitiše okolinu, svoje zdravje i zdravje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.

### ODLAGANJE AKUMULATORA I BATÉRIJA

Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štitiše okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

## GZ NÁŠTENNÉ HODINY

• **jasný, kontrastní ciferník • snadno čitelný z dálky i ze strany • červená vteřínková • použitý klasický skleněný přední kryt • nadočasové zobrazení času neutrálního varu • napájení 1 x baterie AA (1,5 V), není v balení**

### UVEDENÍ DO PROVOZU

Vložte alkalickou baterii 1xAA (1,5 V) do přihrádky na baterie podle značení polarity. Pokud se hodiny zpouždou nebo se zastavi, vymeňte je za nové! Presný čas můžete nastavit otáčením šroubu na zadní straně.

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**TYTO POKYNY SI POZORNĚ PREČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!**

### UPOZORNĚNÍ

• Před použitím výrobku si přečtĚte a dodržujte následující pokyny. Originální návod je v maďarštině. Tento přístroj mohu používat pouze osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí a děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání přístroje a rozumí nebezpečím spojeným s jeho bezpečným používáním. Děti by si s přístrojem neměly hrát. Dětem by nemělo být dovoleno číst přístroj nebo provádět na něm uživatelskou údržbu bez dozoru. Po vybalení se ujistěte, že spotřebič nebyl při přepravě poškozen. Pokud obal obsahuje sáček nebo jinou nebezpečnou součást, držte dět od něj dál. • Přední panel je krehký a může způsobit nehodu! • Mo vybití batérie jej ihned odstraňte! Výměnu batérie smí provádět pouze dospělá osoba! Batérii uchovávajte mimo dosah dětí! Pokud došlo k vyčinení batérie, použijte ochranné rukavice a vyčistěte prostor pro batérie suchými hadříkem! Pozor! Nebezpečí výbuchu při nesprávnej výměně batérie! Vyměňte pouze za stejný nebo náhradní typ! Nevystavujte batérie priamému teplu nebo slnečnému žiareniu! Neotvievajte, nezapalujte ani nezkratkujte! Batérie, ktoré nelze nabít, se nesmí nabíjet! Hrozí nebezpečí výbuchu! • Chráňte před vlhkostí, mrazem, nárazy a přímým teplem nebo slunečním žářením. • Pokud výrobek dosáhl konce své životnosti, je klasifikován jako nebezpečný odpad. Likvidujte jej v souladu s místními předpisy. • Vzhledem k neustálému zdokonalování se specifikace, provoz a design mohu změnit bez předchozího upozornění. Aktuální návod k použití si můžete stáhnout z webových stránek [www.somogyi.hu](#).

### ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Čistěte jemně hadříkem mírně navlhčeným vodou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Není nutná žádná údržba.

Výrobek není hračka, neměl by se dostat do rukou dětí!

### LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepořebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojeně případné náklady. **LIKVIDACE BATÉRIJ A AKUMULÁTORŮ**  
A batériami / akumulátory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zakonnou povinností uživatele je odevzdatí upotřebených batérii / akumulátorů na určeném sběrném místě v bydlíšti nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků batérii / akumulátorů ekologickým způsobem.

## HR BiH ZIDNI SAT

• **svjetili, kontrastni brojčanik • lako čitljiv iz daljine i sa strane • crvena sekundna kazaljka • klasična staklena prednja ploča • bezvremenski neutralni dizajn • napajanje 1xAA baterija (1,5 V), nije uključena**

### PUŠTANJE U RAD I RAD

Umetnite 1xAA (1,5 V) alkalnu bateriju u odjeljak za baterije kako je prikazano. Zamenite ga novim ako sat kasni ili se zaustavi! Možete posediti tačno vrijeme okretanjem vjika na stražnjoj strani.

**VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE**  
**PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA ZA UPORABU I SAČUVAJTE IH ZA DALJNJE!**  
**UPOZORENJA**

• Prije uporabe proizvoda pročitajte sjeđede upute i sačuvajte ih. Izvorni opis napisan je na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, kao i djeca od 8 godina i starija, samo ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumjeli su opasnosti koje su uključene u sigurno korištenje. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu pod nadzorom. Nakon raspakivanja provjerite da uređaj nije oštećen tijekom transporta. Držite dječje podalje od pakiranja ako sadrži vrećice ili druge opasne sastojke! • Prednja ploča je lomljiva i može predstavljati opasnost od nezgode! • Izvadite bateriju odmah nakon što se isprazni! Zamenju baterije smije vršiti samo odrasla osoba! Držite bateriju izvan dohvata dječak! Ako je tekućina iscurila, nosite zaštitne rukavice i očistite odjeljak za baterije suvom krpom! Pažnja! Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamjenji! Može se zamijeniti samo istim ili zamjenskim tipom! Ne izlažite bateriju izravnoj toplini i sunčevoj svjetlosti! Nemojte otvarati, bacati u vatrau ili stvarati kratki spoj! Nemojte puniti nepunjene baterije! Opasnost od eksplozije! • Zaštitite od vlage, mraza i udaraca, kao i od izravne topline ili sunčeve svjetlosti! • Kada je proizvod došao do kraja svog vijeka trajanja, klasificira se kao opasni otpad. Odložiti u skladu s lokalnim propisima. • Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci, rad i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne najave. Aktualni korisnički priručnik može se preuzeti s web stranice [www.somogyi.hu](#).

### ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Nježno čistite krpom malo navlaženom vodom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje! Ne zahtijeva održavanje.

Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječak!

### RASPOLAGANJE

Uređaji koji se odužu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristite ih uređaji koji se odužu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovine Vi štitiše vaše okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvćavamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

**NEUTRALIZACIJA BATÉRIJA, AKUMULÁTORA**  
Batérie i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obavezan korištenje i ispražnjene batérie i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.