





## sonerie fără fir

• 36 melodii cu stil variat • sunet polifonic, plină • rază de acțiune pe teren descurt: cca.100 m • frecvența de funcționare 433.92 MHz • codare personalizată cu funcție de învățare • pot fi învătate până la 6 butonere simultan • protejere eficientă la interferențe ale soneriei • alimentare baterii: 1 baterie tip buton 3 v (CR2032), inclusiv • alimentare sonerie: 3 baterii 1.5 V AA (LR6), nu sunt incluse

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Butonul se livrează cu o baterie tip buton CR 2032 (3 V). Îndepărtați plăcuța din plastic, dacă este aplicată. Introduceți în sonerie 3 baterii alcaline AA (1.5 V) conform cu polaritatea indicată. În caz de succes soneria va emite un semnal sonor și butonul poate fi asociat la ea. Conectați unitățile între ele.

**ASOCIERE:** După punerea sub tensiune a soneriei, aceasta va emite un semnal sonor, atunci este pregătită pentru recepția semnalelor butonului. Apăsând butonul în decurs de 120 secunde o dată pentru a crea un nou cod de funcționare. Sonetii soneriei semnalizează înregistrarea noului cod.

Dacă doriți să asociați și alte butonere, repetați procesul, cu îndepărtarea și punerea la loc a butonului. Soneria emite un nou semnal sonor și este gata să înregistreze un nou cod. Apăsând în următoarele 120 secunde și cel de-al doilea buton (nu este inclus), iar soneria va înveta și codul acestuia. Repetați procedura de mai sus, în orice sone se pot conecta maximum 8 butonere.

• La o apăsare de buton melodia se va auzi o singură dată. Tînând butonul apăsat, melodia nu se va repeta. Folosiți butonul de pe partea din spate al soneriei pentru a selecta melodia dorită. Astfel melodia selectată se va auzi la acționarea soneriei. După îndepărtarea bateriei tip buton, soneria va reveni la selecția din fabrică, dar butonul nu trebuie asociat la nou. Dacă apăsați butonul L, acesta va spatele soneriei, acesta va intra în mod de învățare și va crea o nouă asocia de acesta un nou buton, dacă 4-apăsăți. Asocierea se poate șterge dacă țineți apăsat butonul L afat în interiorul butonului, imediat după ce apăsați butonul L de pe spatele soneriei.

### SCHIMBAREA BATERIILOR

Pentru a înlocui bateriile, îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii din partea din spate a soneriei, înlocuiți bateriile vechi, asigură-vă că polaritatea este corectă și apoi puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii. Atenție! Când bateriile este înlocuite, soneria va emite un sunet și va reveni la modul de învățare. Dacă nu doriți să adăugați mai multe butonere, apăsați unul dintre butonuale pe care le-ai adăugat deja pentru a opri modul de învățare.

### CURĂȚAREA

În vederea funcționării optime, aparatul trebuie curățat periodic. Frecvența curățării depinde de cantitatea de praf și de mediul în care este folosit. Este necesară curățarea cel puțin o dată pe lună. Utilizați o lavă moale, uscată. Nu folosiți soluții de curățare agresive și lichide!

### ATENȚIONĂRI

• Soneria poate fi pomită și prin utilizarea altor butonere de sonerie sau de către echipamente electrice, care funcționează în apropiere. În aceste cazuri ștergeți

## bezično zvono

• 36 različitih biranih melodija • polifonske prijatne melodije • domnet na otvorenom: oko 100 m • radna frekvencija 433.92 MHz • jedinstveno kodiranje sa učimom funkcijom • istovremena upotreba do 8 tastera • jaka zaštita od neželjenih drugih zvonova • napajanje tastera: 1 x 3 V (CR2032), u sklopu • napajanje zvana: 3x1,5V AA (LR6) baterija nije u sklopu

### PUŠTANJE U RAD

• Taster se isporučuje sa dugmastoš baterijom CR 2032 (3V). Izvadite izolacionu traku i ako se ona nalazi iznad baterije. • Pazeci na polaritet u zvonu postavite baterije 3 x 1,5 AA (LR6) ako ste uspešno postavili baterije tada se može pristupiti uparenju tastera sa zvonom. Uparete taster i zvon.

**UPARENJE:** Nakon zvučnog signala u roku od 120 sekunde pritisnite taster da bi zvon primio novi kod tastera. Pritisnask tastera dodaje dodajevanje novog koda. Ukoliko u butonje želite dodati dodatni taster, ponovite proces i izvadite baterije i ponovo ih stavite. Nakon zvučnog signala zvon će biti spremno za prijem novog koda drugog tastera. U roku od 120 sekunde pritisnite taster drugog tastera (nije u sklopu) i zvon će da zapamti novi kod novog tastera. Ponavljaćiu ovaj proces moguće je upariti do 8 svojih tastera.

• Jedrinm pritisnask tastera zvon će reprodukovati melodiju jedan put, iako se taster drži pritisnutu melodia će biti reprodukovana samo jedan put. Melodija zvana se odabira tasterom M na zadnjioj strani zvonika. Nakon podešavanja će svaki put de se začuće podjednako melodia. Pritisnask tastera na zadnjoj strani zvonika, zvon prelaazi u režim učenja, tada se može dodati dodatni taster. Pritisnite taster na spoljnoj jedinici i taster će biti uparen sa zvonom. Uparenje se briše pritisnask L tastera i nakon toga odmah dužim pritisnask tastera koji se nalazi unutar kućišta spoljne jedinice.

### ZAMENA BATERIJE

Skinite poklopac sa zadnje strane zvonu i pazeci na polaritet zamienite baterije novom, vratite poklopac baterije.

Napomena! U slučaju vađenja baterije, nakon novog stavljanja pod napon zvon uvek započinje proces sa prijemom novog koda. Ukoliko ne želite dodati novi taster ovaj proces se može prekinuti pritisnask nekog tastera koji je već uparen sa zvonom.

### ČIŠĆENJE

Rad optimalnog rada zvonu treba čistiti prema potrebi, minimalno jednom mesečno. Za čišćenje koristite mekane krppe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva i tehnosti!

### NAPOМЕНЕ

• Uzročn nenamernog zvonjenja mogu bi drugi zvonu u blizini ili drugi električni uređaji. U ovom slučaju izvadite baterije iz zvonu namjanje 10 sekundi i nakon vraćanja baterije uparite ponovo taster. • Nakon zamene baterije uparjenje i podešavanje memorije treba ponoviti! U slučaju problema sa uparenjem na

kratko izvadite baterije! Baterije izvadite i onda ako duže vreme ne želite koristiti uređaj! • Elektrostatika praženja mogla da dovedu do gubljenja memorije. U tom slučaju ponovo uparite proizvod. • Ako primete smanjenje dometa, promenite baterije. U hladnim uslovima rado smanjuje se napon baterije. Istovremeno koristite baterije istog tipa i starije! Ne koristite akumulatore umesto baterija! • Na dometi i stabilan rad mogu doći utprike između tastera i zvana zidovi i pre svega metalni predmeti odnosno drugi radiofrecvencijski uređaji. Taster ne montirajte na metalna vrata i kapije odnosno UPVC okvire vrata! • Za čišćenje koristite mekane krppe. • Ovo zvon je projektovano za unutrašnju upotrebu. Stitite ga od prašine, pare, čistoć, vage, smrzavanja, toplote i udarac! Ne postavljajte je u kupatilu ili kuhinji. Taster treba montirati na zaštićeno mesto od direktnog sunca i kiše. • Overni uređaj zadovoljava osnovne zahteve direktive 2014/53/EU. Aktualno EU Deklaracij o Usaglašenosti mekane potražaji sa email adrese sonogy@sonogy.hu

**UPOZORENJE! NEPAVRILNA ZAMENA BATERIJE MOŽE DOVESTI DO EKSPLOZIJE BATERIJA SE SME ZAMENITI ISKLJUČIVO BATERIJOM ISTOG TIPA I ZAMENSKOG TIPAI NE IZLAŽITE BATERIJU DIREKTNJU SUNČEVOJ SVETLOSTI I NE BACAJTE JE U VATRU! UOLIKO PRIMETTE DA JE BLO KAVKA TENEOST ISCURELA IZ BATERIJE, OBUČITE ZAŠTITNE RUKAVICE I SUVOM KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE!**

DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! ZABRANJENO JE OTVARATI, PRERADJIVATI ILOK POKUPATI I PUNITI BATERIJU! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SME PRUGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINAI U SLUČAJU DA SE PRUGUTA, PROZUKOVANJE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PAČAKI I SMRTI DRŽITE I NOVE I KORIŠTENJE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRU DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORIŠTITI PROIZVOD DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PRUGURANA ILI DA JE NA BLO KOLI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOC!



Uređaje kojine je istekao radni vek sakupljate posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, no oštećuje životnu sredinu i može da našteti zdravlju ljudi i životinj! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i odrednim električnim centrima. Ovime štiti okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih susednika. U slučaju neodoljiva kontakta/rvaje sa lokalne rekalne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i smisno svo odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA** • Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način rekalirani.

• 36 različitih biranih melodija • polifonske prijatne melodije • doseg na odpretn: oko 100 m • delovna frekvencija 433.92 MHz • edinstveno kodiranje, učenja funkcijom • hkrat se lahko uporažilo do 8 tipki • moćno zaštićeno pred motnjami drugih zvonova • napajanje tipki: 1 x 3 V (CR2032), priloženo • napajanje tipke zvana: 3 x 1,5 V AA (LR6) baterija ni priložena

### ZAGON ZADELOVANJE

• Tipka se napaja z gumbasto baterijom CR 2032 (3V). Če se nahaja izolatorski trak nad baterijo, jo je treba odstraniti. • Pazite na polariteto in v zvoncu postavite baterije 3 x 1,5 AA (LR6) če ste uspešno vstavili baterije, tedaj se lahko pristopi k povezovanju tipke in zvonca. Povežite tipko in zvoncu.

**POVEZOVANJE:** Po zvočnem signalu v roku do 5 sekund pritisnite tipko, da bi zvoncu sprejel novo kodo tipke. Pritisnik tipke pomeni dodajevanje nove koda. Če v bodoku želite dodati dodatno tipko, ponovite proces in odstranite baterije in jih ponovno vstavite. Po zvočnem signalu bo zvoncu pripravljen za sprejem nove kode druge tipke. V roku do 5 sekund pritisnite tipko druge tipke zvonu (ni priložena) in zvoncu si bo zapomni novo kodo nove tipke. Ponavljačio ta proces je mogoče povzročiti do 8 zunanjih tipk zvoncu. Dostopno je 256 digitalnih kanalov, kateri se ne morajo izbrisati, avtomatsko se generirajo.

• Z enim pritisnikom tipke se bo melodia slišala enkrat, če se tipka drži ne povzroči konstantno ponavljanje melodie. Melodia zvoncu se izbira s stiskalom M na zadnji strani zvonca. S pritisnikom na gumb L na zadnji strani zvonca zvoncu v funkcijo učenja, nato pa ga lahko s pritisnikom novega gumba seznanite z zvoncem. S pritisnikom na gumb L znotraj gumba takoj po prisku na gumb L na zadnji strani zvonca lahko prekinete seznanjanje.

### ZAMENJAVA BATERIJE

Odstranite pokrov na zadnji strani zvonca, pazite na polariteto in zamenjajte baterije z novimi, vrnite pokrov baterije.

Opomba! U slučaju vađenja baterije, po novem stavljanju pod napetost, zvoncu vedno začne proces s sprejemom nove koda. Če ne želite dodati novo tipko, se lahko ta proces prekine s pritisnask katere druge tipke katera je že povezana z zvoncem.

### ČIŠĆENJE

Zaradi optimalnega delovanja je treba zvoncu čistiti po potrebi, minimalno enkrat na mesec. Za čišćenje uporažljajte mehko suho krpno. Ne uporažljajte agresivna kemijska sredstva in tekonič!

### OPOMBE

• Neplanirano aktiviranje zvonca lahko povzročijo drugi zvonci v blizini ali druge električne naprave. Po potrebi odstranite baterije iz naprave in po 10 sekundah jih ponovno vstavite in izvšite povezovanje tipke. • Po zamenjavi baterije je treba izvršiti ponovno registracijo in izbiri melodie! V primeru problema z povezovanjem odstranite baterije in po krajšem času ponovno poskusite

povezovanje! Baterije odstranite iz naprave tudi o je dal čas ne uporabljate! • Močna elektrostatika praženja lahko izrišeje sonony. V tem primeru ponovno povežite proizvode. • V primeru slabšega dosega je potrebno zamenjati baterije. U hladnim uslovima delovanja se zmanjša napon baterije. Hkrat uporabljajte samo baterije istega tipa i starije! Ne uporabljajte akumulatori! • Na dosegi in stabilno delovanje naprave lahko vplivajo druge električne naprave, stene in veliki kovinski predmeti, oziroma druge radiofrecvencne naprave. Tipke ne montirajte na kovinska vrata in vhodna vrata, oziroma UPVC okvire vrat. • Za čišćenje uporažljajte mehko suho krpno. • Za zvočenje je projektiran za notranjo uporabo. Ščitite ga pred prahom, paro, tekočinami, vlagom, zmrzovanjem, toploto in udarci! Ne postavljajte ga v kopalnico ali kuhinjo. Tipko je treba montirati na zaštićeno mesto pred direktnim soncem in padavinami. • Ta naprava ustvarja osnovni zahtevi direktive 2014/53/EU. Aktualno EU Deklaracijo o soglasnosti lahko poiščete na email naslovu sonogy@sonogy.hu

**OPOZORILO! NEPRILNA ZAMENJAVA BATERU LAHKO PRIVEDO DO EKSPLOZIJE BATERIJA SE SME ZAMENJATI IZKLJUČNO Z BATERIJO ISTEGA TIPAI NADOMESTNOSTI NE UPORABJAJTE BATERIJO DIREKTNJO SONČNO SVETLOSTI IN NE MEČITE JE V OGNIU! VKOLIKOR OPAŽITE DA JE KAKRŠNA KOLI TEKUĆINA IZTEKLA IZ BATERIJE, NAVLEČITE ZAŠTITNE RUKAVICE I N SUHO KRPOM OČISTITE LEŽIŠTE BATERIJE/BATERIJE SHRANJUJTE NE DOSEGAJTE V OTRKOTKI! PREPROVEDANO JALITI DOPRATI, KRATKO SPJATI IN PUNITI BATERIJU! NEPOVRATNO! EKSPLOZIV! OVAJ PROIZVOD VSEBUJE GUMBASTO BATERIJU. PREPROVEDANO JE JE POGOLTNITI, NEVARNOST KEMIJSKIH OPEKINI U PRIMERU ZAŽUTIJA BATERIJE, U ROKU DVEH UR PRIDE DO MOĆNE REKALJE, KATERA LAHKO PRIVEDE TUDI DO SMRTI IN STARE IN NOVE BATERIJE SHRANJUJTE NE DOSEGAJTE V OTRKOTKI! SE POKROV BATERIJE NE DRŽI STABILNO, NE ZATVORI, NEMOJTE UPORABJAJTE NAPRAVU TER JO OLOŽITE NE DOSEGAJTE V OTRKOTKI! ČE PO MITTE DA JE PLODLO DO ŽALJITIA BATERIJE ALI SE ONA NAHAJA KIER KOLI ZNOTRAJ TELESIA, SE TAKU OBRNITE PO ZDRAVNIŠKO POMOĆ!**



Napravam katerim je potekla življenjska doba zdravite posebej, ne jih mešati z ostalimi gospodinjstvi odpadki. To onesnažuje živjensko sredino in lahko vpliva in ogroža zdravje ljudi in živali. Takšne naprave se lahko predajo za rekaliranje v trgovinah kjer ste jih kupili ali trgovinah katere prodajo podobne naprave. Elektronski odpadki se lahko predajo tudi v volodnih rekalirniših. S tem štiti okoliše, vaše zdravlje in zdravlje vaših sonarodnikov. V primeru dvoma a kontaktraje vaše lokalne rekalne centre. Po veljavni predpisi se obvezujemo in nosimo svo odgovornost.

**ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA** • Istrošeni akumulatori i baterije se ne smejo zavrežati z ostalim otpadom iz gospodinstva. Uporabnik mora poskusiti za pravilno vomo odlaganje iztrošenih baterija i akumulatorjev. Tako se lahko zaščiti okoliše, poskbi se da so baterije i akumulatori na pravilen način rekalirane.

## brežični zvonec

## beždrátový zvonek

• 36 melodij v různém stylu • příjemný polyfonní zvonek • vzdálenost dosahu na otevřeném prostoru: cca. 100 m • radna frekvence 433.92 MHz • individuální kodování s funkcí spárování • možnost spárování až s 8 tlačítky současně • silná ochrana před rušeními jinými zvonky • napájení tlačítek: 1x3V (CR2032) knoflíková baterie, v příslušenství • napájení zvonku: 3x1,5V AA (LR6) baterie, nejsou součástí balení

### UVEDENÍ DO PROVOZU

• Tlačítko je dodáváno s knoflíkovou baterií CR 2032 (3V). Odstraňte izolační pásku nad baterií, je-li taková pásková. • Do zvonku vložíte 3 kúževé baterie typu 1,5 AA (LR6), věnujte pozornost správné polaritě! V případě úspěšného vložení baterií uslyšíte zvukový signál a zvonku můžete spárovat s tlačítkem. Obě jednotky spáruje.

**SPÁROVÁNÍ:** Po zapojení zvonku do elektrické sítě uslyšíte zvukový signál, poté je zvoněk připraven přijmout signál vyslaný tlačítkem. Do 120 vteřin stiskněte znovu tlačítko, za účelem vytvoření nového ovládacího kódu. Zvukový signál zvonku znamená vložení nového kódu. Chcete-li provést spárování dalších tlačítek, postupujte celý postup vymazáním a opětovným vložemí baterií. Zvonek vždy opět zvukový signál a je připraven k registraci nového kódu. Do 120 vteřin stiskněte další tlačítko (není součástí balení), zvonek zaznamená i přídatý kód. Opakováním tohoto postupu můžete k jednomu zvonku přidat maximálně 8 tlačítek. Po připojení zvonku k elektrické síti, uslyšíte zvuk a tím signalizuje že je připraven přijmout signál tlačítka.

Stisknutím tlačítka L na zadní straně zvonku přejde zvoněk do funkce učení, poté je můžete spárovat se zvonekem stisknutím nového tlačítka. Právěm můžete zrušit stisknutí a podržením tlačítka L uvnitř tlačítka ihned po stisknutí tlačítka L na zadní straně zvonku.

• Po stisknutí tlačítka bude jednou přehrává výzvědné melodie, dále trvalici stisknutím tlačítka nevyvolá opakování melodie. Pomocí tlačítka M na zadní straně zvonku výzvědné požadavkem melodie. Nyní bude při každém zvonečím zvonečím výzvědné tato melodie. Po vymezení baterie se nastavení výzvědné melodie vrátí na základní nastavení od výrobce, aťšak tlačítko není nutné znovu spárovat.

### VÝMĚNA BATERIE

Za účelem výměny baterií sejměte kryt přikrývající na baterie umístěné v zadní části zvonku, vyměňte baterie za nové, přičemž věnujte pozornost správné polaritě, potom vraťte zátku na místo kryt chránící na baterie. Upozornění! Po dokončení výměny baterií vždy zvoncu zvukový signál a přejde opět do režimu nastavení. Pokud si nepřepnete ke zvonku přiřadí další tlačítko, pak pro ukončení provozního režimu nastavení stiskněte jedno z tlačítek, která byla již dříve se zvonekem spárována.

### ČIŠTĚNÍ

Za účelem optimálního provozování zařízení je nutné zařizovat v závislosti na místě znečištění pravidelně, alespoň jednou za měsíc, vyčistit. K čištění použijte mýdlo, suchou útku. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky nebo tekutiny!

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Náhodnou aktivaci zvonku mohou způsobit jiné zvonky nebo elektrická zařízení nacházející se v blízkosti. V takovém případě je nutné vyměnit baterie na dobu 10 vteřin vymazat kódu a provést opětovné spárování jednotek. • Po výměně baterií je nutné opětovně provést spárování a kódu vyvážení melodie. V případě potřeby spojení s procesem spárování výměně na krátkou dobu baterií Bateriai výměně v případě, kdy zařízení nebude dle kódu používat. • Elektrostatický výboj může způsobit zářivá pámeř zařízení. V takovém případě proveďte opatrné spárování jednotek. • V případě zážité snížení vzdálenosti dosahu výměně baterií. V chladném počasí se kapacita baterií snižuje. Nepoužívejte současně baterie různých výrobních nebo baterie v různém stavu nádobí! Nepoužívejte dobité baterie • Vzdálenost dosahu může být snížena silami, kovovými předměty nebo zatížením funkcijami prostředijem rozlišové frekvence nacházejícími se v blízkosti. Tlačítko neumísťte na dveři nary vyrobené z kovu nebo UPVCI • K čištění použijte mýdlo, suchou útku. Zvonek je určen k používání v interiéru. Chraňte před prachem, vzduchem a vysokou vlhkostí. Vlhkost vzduchu může způsobit náraz dle před postupem bezpodmínečně sálajícího lepu a slunečního záření. Neumísťte u kuchyni nebo v koupelně. Venkovní jednotku instalujte na místo chráněné před srážkami a slunečním zářením. • Společnost, Sonogy Electronic Kft. potvrzuje, že radové zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě v rámci EU je dostupný na následujícím webovém stránkách: www.sonogy.hu

**UPOZORNĚNÍ! BEZPEČNÍ VÝBUCHU V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉHO POSTUPU PŘI VÝMĚNĚ BATERIE BATERIJE LZE VYMĚNOVAT VÝLUČNĚ ZA BATERIE STEJNÉHO NEBO DOPORUČOVANÉHO TYPU! BATERIE NEPOUŽÍVTE BEZPEČNĚ! POUŽÍVTE POUZE PRODUKTY ZNAČKY ZVONEK A SLUNEČNÝHO ŽÁŘENÍ, BATERIE NEVHAŽUJTE DO OHNĚ! JESTLIŽE Z BATERIÍ PRIPADNĚ VÝTEKLA TEKUTINA, POUŽIJTE OCHRÁNNÉ RUKAVICE A SHRANKY! NABATERIE VYČISTĚTE SUCHOU ÚTKOU! BATERIE NEPAPRTE DO RUKOU! V PŘÍPADĚ ZAKÁZANÉHO OTVĚRATÍ, VHAŽOVAT DO OHNĚ, ZKOUŠEVAT A DOBÍJETÍ BEZPEČE EXPLOZE!**

POZOR! PRODUKT OBSAHUJE KNOFÍLKOVOU BATERII. BATERII JE ZAKÁZANO POKUPAT, PROTOŽE JE ZAKÁZANO KORIŠTĚNÍ KEMIČKÝCH BATERIÍ. V PŘÍPADĚ SPOLUPRAČNÍ VÝSKYTNÍ ZVONEK ZVONEK POLEPTANÍ VNITRNÍCH ORGÁNŮ A MOŽE ZPUSOBIT ÚMRŤI NOVE A POLIZTE BATERIE UCHOVÁVATE JE MIMO DOSAH DĚTI! POKUD SE KRYT SHRANKY NA BATERIE NEUZAVÍRA BEZPEČNĚ, VÝROBCE DALE NEPOTVÍRÁJE A UCHOVÁVATE JE MIMO DOSAH DĚTI! MIMO DOZEVNÍ PODEZŘENÍ, ZE BATERIE BYLA SPOLKUTNA NEBO SE ZVONEK DO JAKEKOLÍ ČÁSTI TELA OKAMŽITĚ VYLHEDATE LEKARE!

Přístroje, které již nebude použito, shromážděte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví. Nepoužívejte nebo neopouštějte přístroje, které můžete zvláda odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkce. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených pro komunální shromáždění. Pokud se rozhodnete pro jiné řešení, prosíme, své zvláštní požadavky sdílejte s místními úřady. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováním odpadu. Účinky předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonávají zejména s tímto souhlasem příslušné náklady. LKVIDACE BATERIA AAKUMULATORŮ • S bateriemi i akumulatory se nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Zákonnou povinností uživatele je odevzdati upotřebených baterií i akumulatorů na určeném sběrném místě v bydlíš nebo v prodejnách. Tím je zajištěno zneškodnění zbytků baterií i akumulatorů ekologickým způsobem.

## bezično zvono

• 36 različitih sličih melodija • polifone, ugodan zvuk • domet na otvorenom prostoru: do 100 m • radna frekvencija 433.92 MHz • prilagođeno kodiranje s funkcijom učenja • istodobno se može dodati do 6 tipki • zaštita od interferencije • napajanje tipki: 1 x 3 V (CR2032) dugmasta baterija, pribor • izvor napajanja zvonca: 3 x 1.5 V AA (LR6), nisu uključene u pakiranje

### INSTALACIJA

• Tipka se isporučuje s CR 2032 (3V) dugmastoš baterijom. Uklonite izolacijsku traku i ako se ona nalazi iznad baterije. • Pazeci da je polaritet ispravan. Ako je uspješno, zvoncu će emitirati ton i može se upariti sa tipkom. Uparite ove dvije jedinice.

**UPARENJE:** Nakon uključena zvoncu ono emituje zvukovni signal, pritisnite tipku unutar 120 sekundi na to bi kreirao novi kod. Ako želite i upariti dodatne tipke, ponovite postupak, izvadite bateriju i ponovno vratite. Zvoncu opet emituje zvukovni signal i spremno je za novi kod. Pritisnite tipku unutar 120 sekundi na novom tipkulu da zvoncu zapamti kod novog tipkula. Ponavljanjem ovog procesa možemo upariti do 6 tipki sa zvonom.

Nakon pritisnka na tipku melodia se reproducira jednom, držanjem pritisnute tipke melodia se neće reproducirati. Pomoću gumba s oznakom M na stražnjoj strani zvana odaberite željenu melodia. Odbarana melodia će se reproducirati na svakom zvonjenju. Nakon ukljanjanja baterije, tipka se vraća na tvorničke postavke, nije potrebno ponovno uparenje sa zvonom. Pritisnask na tipku L na stražnjoj strani zvoncu zvonu ulazi u funkciju učenja, zatim ga možete upariti sa zvonom pritisnask na novu tipku. Pritisnask na tipku L unutar tipke odmah nakon pritisnka tipke L na stražnjoj strani zvoncu možete brisati uparenje.

**ZAMJENA BATERIJE** Da biste zamijenili baterije, uklonite poklopac opejka za baterije na stražnjoj strani zvonu, zamijenite stare baterije novim vodič računa o polaritetu, a zatim vratite poklopac opejka za baterije.

Upozorenje! Kada se zamjenjuje baterije, zvoncu će emitirati zvukovni signal i spremno je za primanje novog koda. Ako ne želite dodati više tipkala, pritisnite jedan od tipkala koje ste već uparili sa zvonom i prekinite uparenje.

### ČIŠĆENJE

Za optimalan rad uređaja, potrebno je uređaj čistiti periodično, ovisno o stupnju onečišćenja, najmanje jednom mesečno. Koristite meku, suhu krp.

### UPOZORENJA

• Slučajno zvonjenje može biti uzrokovano drugim zvonima ili električnom opremom u blizini. U tom slučaju, kodove morate izbrisati uklanjajući baterije na 10 sekundi i ponovim uparenjem jedinica. • Nakon zamjene baterije, uparenje i odabir melodie se moraju ponoviti! Ako imate problema sa uparivanjem, izvadite baterije na kratko vreme. Izvadite baterije ako uređaj ne

koristite duže vrijeme. • Elektrostatičko praženje može uzrokovati gubitak memorije. U tom slučaju, ponovno uparite jedinice. • Zamjenite baterije na slučaju smanjenog napona. Kapacitet baterije se smanjuje u hladnim uvjetima. • Sonogy Electronic Kft. potvrđuje da je radio oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU-ove Izjave o sukladnosti možete pronaći na www.sonogy.hu

**UPOZORENJE! OPASNOST OD EKSPLOZIJE. NEISPRAVNA BATERIJE! NE IZLAŽITE BATERIJE DIREKTNJU TOPLINSKOM ZRAČENJU I SUNCU! NE SPALJUJTE BATERIJE! KORISTITE SAMO BATERIJE ISTOG TIPA I KAPACITETA! AKO POSTOJI NEKA TEKUĆINA KAO ČUR IZ BATERIJE, STAVITE ZAŠTITNE RUKAVICE I OČISTITE DRČE BATERIJA SA SUHOM KRPOM. DRŽITE BATERIJE IZVAN DOHAVA DICE! ZABRANJENO JE OTVARANJE, SPAJANJE BATERIJA U KRATKI SPJAT I PUNJENJE BATERIJA OPASNOST OD EKSPLOZIJE! OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SMIE PRUGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINAI U SLUČAJU DA SE PRUGUTA, PROZUKOVANJE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PAČAKI I SMRTI DRŽITE I NOVE I KORIŠTENJE BATERIJE VAN DOHAVA DICE! UOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRU DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORIŠTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOHAVA DICE. UOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PRUGURANA ILI DA JE NA BLO KOLI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOC!**



Uređaje koji se odužu u opotrebu se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koristite ih uređaje koji se odužu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvih distributera koji ih pri prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Može se odev