



NKL 01

**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu**



Producer / gyártó / výrobca / producător / proizvođač / výrobce / proizvođač:
SOMOGYI ELEKTRONIC® • H – 9027 • Győr, Gesztenyefá út 3. • www.somogyi.hu

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.**
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Kománo, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

Distribuidor: **S.C. SOMOGYI ELETTRONICO S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2,
Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.** • Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.** • M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • www.digitalis.ba
Proizvođač: Somogyi Elektronik Kft, Gesztenyefa ut 3, 9027 Györ, Mađarska



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

EN DESKTOP LAMP WITH MAGNIFIER

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in Hungarian language.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit. Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

INSTALLATION

1. Fix the bracket firmly to a horizontal surface, e.g. on a tabletop.
Suitable thickness of the latter is: 12-60 mm.
2. Insert the lamp pin into the opening of the holder.
3. Connect the lamp into the mains and switch it on. (Keep the dust cover closed when the lamp is not in use.)

MAINTENANCE

Fluorescent lamp replacement

1. Switch the lamp off and power it off by unplugging the power plug.
2. Allow the light source to cool.
3. Unscrew the 8 screws from the clear cover.
4. Remove the clear cover.
5. Gently pull the tube out of the 4-pole connector.
6. Replace the fluorescent lamp with one of the same type, then screw the clear cover back on.

Replacing the magnifying lens

1. Switch the lamp off and power it off by unplugging the power plug.
2. Allow the light source to cool.
3. Unscrew the 8 screws from the clear cover.
4. Remove the clear cover.
5. Then the lens then becomes removable.
6. Replace the lens, carefully insert it into its place.
7. Screw the clear cover back on.

WARNINGS

- For indoor use only! Do not use in humid rooms or outdoors!
- Do not expose to direct sunlight or other radiant heat!
- Warming of the base and the luminaire during operation is a natural phenomenon. These should not be covered during use!
- Unplug the appliance by unplugging it when it is not in use!
- Only fluorescent lamps and lenses of the same type may be used for maintenance!
- Only qualified personnel may repair or disassemble the lamp!
- In case of injury – especially with regard to possible damage to the mains cable – immediately power it off and consult a specialist!
- If it does not work, check the mains connection and the operation of the fluorescent lamp, and the igniter!
- Use glass cleaner and a soft cloth to clean the lens, making sure not to scratch them!



Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.



DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

SPECIFICATIONS

Power supply:220-240 V~ / 50/60 Hz / 22 W
Magnifying lens diameter / magnification:125 mm / 3 diopter
fluorescent lamp type:NKL/T5
socket:G10q
tube size:T5
fluorescent lamp outer diameter:185 mm

H NAGYÍTÓS ASZTALI LÁMPA

A termék használata vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, aikik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy aikiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megérlik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

ÜZEMBE HELYEZÉS

- Rögzítse stabilan a tartókonzolt egy vízszintes felületre, pl. asztallapra. Ez utóbbi megfelelő vastagsága: 12-60 mm.
- Helyezze a lámpa csapját a tarto nyílásába.
- Csatlakoztassa a hálózatba a lámpát és kapcsolja be. (Használaton kívül tartsa lecsukva a porvédő fedeleit.)

KARBANTARTÁS

A fénycső kicserélése

- Kapcsolja ki a lámpát és áramtalanítsa a hálózati dugó kihúzássaval.
- Hagyja kihülni a fényforrást.
- Csavarozza ki a 8 csavart az átlátszó fedélből.
- Távolítsa el az átlátszó fedeleit.
- Ovatosan mozgatva húzza ki a fénycsövet a négpólusú csatlakozóból.
- Cserélje ki a fénycsövet egy azonos típusúra, majd csavarozza vissza az átlátszó fedeleit.

A nagytölencse kicserélése

- Kapcsolja ki a lámpát és áramtalanítsa a hálózati dugó kihúzássaval.
- Hagyja kihülni a fényforrást.
- Csavarozza ki a 8 csavart az átlátszó fedélből.
- Távolítsa el az átlátszó fedeleit.
- Ekkor eltávolíthatóvá válik a lencse.
- Cserélje ki a lencsét, gondosan illessze a helyére.
- Csavarozza vissza az átlátszó fedeleit.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak beltéri alkalmazásra! Párás helyiségen és szabadban ne használja!
- Övja a készüléket közvetlen napsütéstől vagy egyéb sugárzó hőhatástól!
- A talp és a lámpatest melegedése működés közben természetes jelenség. Ezeket nem szabad használat közben letakarni!
- Ha hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzássával!
- Karbantartás során kizárolag azonos típusú fénycső és gyűjtő alkalmazható!
- Csak szakember végezhet javítást és szerelheti szét a lámpát!
- Sérülés esetén - különös tekintettel a hálózati kábel esetleges megsérülésére - azonnal áramtalanítsa, és forduljon szakemberhez!
- Ha nem működik, ellenőrizze a hálózati csatlakoztatást és a fénycső, illetve a gyűjtő működőképességét!
- A lencse tisztításához használjon üvegtisztító folyadékot és puha rongyot, ügyelve arra, hogy ne karcolja meg!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékaival szétszerelése, átalakítása! Bárminek rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



ÁRTALMATHANÍTÁS
A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térfelmesesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 220-240 V~ / 50/60 Hz / 22 W
nagyítólencse átmérője / nagytársa 125 mm / 3 dioptria
fénycső típusa: NKLFT5
foglalat: G10q
csőméret: T5
fénycső külső átmérője: 185 mm



STOLNÁ LAMPA S LUPOU

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu. Spotrebčí nie je určený na používanie osobami so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomosti, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebčíca a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčícom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonať deti len pod dohľadom.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Nosnú konzolu stabilne pripevnite na vodorovnú plochu, napríklad na stolnú dosku o hrúbke: 12 - 60 mm.
2. Kolík lampy umiestnite do otvoru konzoly.
3. Lampu zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. (Ochranný kryt proti prachu má byť v priklopenej polohe, keď lampu nepoužívate.)

ÚDRŽBA

Výmena žiarivky

1. Svetidlo vypnite a odpojte z elektrickej siete vytiahnutím vidlice.
2. Zdroj svetla nechajte vychladnúť.
3. Odstráňte 8 skrutiek z priesvitného krytu.
4. Odstráňte priesvitný ochranný kryt.
5. Opatrným pohybmi vytiahnite zdroj svetla zo štvorpólovej prípojky.
6. Vymerite zdroj svetla na žiarivku rovnakého typu a priesvitný kryt priskrutkujte späť.

Výmena šošovky

1. Svetidlo vypnite a odpojte z elektrickej siete vytiahnutím vidlice.
2. Zdroj svetla nechajte vychladnúť.
3. Odstráňte 8 skrutiek z priesvitného krytu.
4. Odstráňte priesvitný ochranný kryt.
5. Teraz môžete odstrániť šošovku.
6. Vymerite šošovku.
7. Priesvitný kryt priskrutkujte späť.

UPOZORNENIA

- Len pre vnútorné použitie! Nepoužívajte lampu vo vlhkých a vonkajších priestoroch!
- Chráňte prístroj pred účinkami priameho slnečného žiarenia alebo iných tepelnych zdrojov!
- Zohriatie podstavca a telesa lampy počas prevádzky je prirozeným javom. Nezakrývajte ich počas použitia!
- Ak lampu dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky!
- Počas údržby možno použiť len žiarivku rovnakého typu!
- Rozobrat' a opravovať výrobok môže iba odborník!
- V prípade poškodenia lampy alebo sieťového kábla výrobok okamžite odpojte od siete a obráťte sa na odborníka!
- Keď svietidlo nefunguje, skontrolujte sieťové napájanie, žiarivku a zapalovalč!
- Na čistenie šošovky používajte tekutinu na čistenie skla a mäkkú utierku, príčom dbajte na to, aby ste ju nepoškriabali!



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísnie zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa poškodi pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!



ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhľadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčasťky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identicky výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: 220-240 V~ / 50/60 Hz / 22 W
priemer / zväčšenie šošovky: 125 mm / 3 dioptrie
typ žiarivky: NKL T5
objímka: G10q
rozmer: T5
vonkajší priemer žiarivky: 185 mm

RO

LAMPĂ CU LUPĂ

Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și păstrați-le într-un loc accesibil. Manualul original a fost redactat în limba maghiară.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii), copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranță lor, sau sunt informate cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeleas ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supravegherea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau utilizarea produsului de către copii este posibilă numai cu supravegherea unui adult.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- Fixați suportul pe o suprafață orizontală, de ex. pe blatul de birou. Grosime: 12 - 60 mm.
- Introduceți pin-ul lămpii în orificiul de pe suport.
- Conectați lampă de rețea electrică și porniți-o. (Atunci când nu utilizați lampă, țineți capacul de protecție la praf închis.)

ÎNTREȚINERE

Schimbarea tubului luminos

- Opriti lampă și scoateți fișa cablului de alimentare din priza de perete.
- Lăsați sursa de lumină să se râcească.
- Detaşați capacul transparent de protecție.
- Îndepărtați cele trei șuruburi și cele trei clipsuri de metal.
- Extrageti cu grijă tubul luminos din conectorul cu 4 poli.
- Schimbați tubul luminos cu una identică și reînșurubați clipsurile metalice.
- Realașați capacul prin apăsarea celor trei clipsuri din exterior.

Schimbarea lentilei de mărire

- Opriti lampă și scoateți-i fișa din priza de perete.
- Lăsați sursa de lumină să se râcească.
- Detaşați capacul transparent de protecție.
- Îndepărtați cele trei șuruburi și cele trei clipsuri de metal.
- Extrageti cu grijă tubul luminos din conectorul cu 4 poli.
- Desfaceți cele patru șuruburi vizibile doar după îndepărțarea sursei de lumină.
- Înclinati (nu trebuie îndepărtați) cadrul interior prin ridicarea părții opuse față de conectorul sursei de lumină.
- Îndepărtați lentila și introduceți cea nouă în locul ei.
- Reasamblați lampă.

ATENȚIONĂRI

- Doar pentru utilizare în interior! Nu utilizați în mediu cu aburi sau afară!
- Protejați aparatul de razele solare directe sau de alte surse de căldură!
- Încălzirea tălpii și a corpului de lampă în timpul funcționării este un fenomen natural. Acestea nu trebuie acoperite în timpul utilizării!
- Dacă nu folosiți lampă o perioadă mai lungă de timp, scoateți-o de sub tensiune prin extragerea fisei din priză!
- În timpul întreținerii utilizați doar tub luminos de același tip cu cel original!
- Reparațiile și dezmembrarea lămpii pot fi efectuate doar de către o persoană calificată!
- În caz de deteriorare – mai ales cu privire la eventuala deteriorare a cablului de alimentare – scoateți produsul imediat de sub tensiune și adresați-vă unei persoane calificate!
- Dacă lampă nu funcționează, verificați conectarea la rețea electrică, respectiv funcționarea tubului luminos!
- Pentru curățarea lentilei folosiți soluție de curățat geamuri și o lăvă moale; aveți grijă să nu o zgâriați!



Pericol de electrocucutare! Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului întrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!



ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dunneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

DATE TEHNICE

alimentare:220-240 V~/ 50/60 Hz / 22 W
diametrul lentilei / mărire125 mm / 3 dioptrii
tip tub fluorescent:NKLF T5
soclu:G10q
dimensiunea tubului:T5
diametrul exterior al tubului fluorescent:185 mm

(SRB) (MNE) STONA LAMPA SA LUPOM

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.

Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smiju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenaj ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

PUŠTANJE U RAD

1. Podnožje fiksirajte na ravnu površinu (primer sto) optimalna debeljina stola treba da bude: 12 - 60 mm.
2. Postavite lampu u fiksirano podnožje.
3. Uključite strujni kabel u mrežu i uključite lampu. (Van upotrebe držite zetvorenou zaštitni poklopac.)

ODRŽAVANJE

Zamena neonske cevi

1. Isključite lampu i izvucite priključni kabel iz struje.
2. Ostavite da se lampa ohladi.
3. Izvadite 8 šarafa iz providnog poklopca.
4. Skinjte providni poklopac.
5. Pažljivo pomerajući izvadite četvoropolnu okruglu neonsku cev.
6. Cev zamenite identičnom originalu i sastavite lampu, šarafima fiksirajte poklopac.

Zamena sočiva

1. Isključite lampu i izvucite priključni kabel iz struje.
2. Ostavite da se lampa ohladi.
3. Izvadite 8 šarafa iz providnog poklopca.
4. Skinjte providni poklopac.
5. Sada je sočivo dostupno za zamenu.
6. Zamenite sočivo i pažljivo ga postavite u svoje ležište.
7. Vratite i šarafima fiksirajte providni poklopac.

NAPOMENE

- Samo za unutrašnju upotrebu! Ne koristite u velikoj pari i na otvorenom!
- Lampu štite od direktnog sunca i toploće!
- Grejanje postolja je normalna pojava, ne prekrivati u toku rada!
- Ukoliko je duže vreme ne koristite lampu izvucite iz struje!
- Sijalicu uvek zamenjujte identičnim originalu!
- Popravke uvek poverite stručnom licu!
- Zabranjena upotreba oštećene lampe (oštećenje priključnog kabala) – obratite se stručnom licu!
- Ukoliko lampa ne radi proverite priključni kabel i neonsku sijalicu!
- Za čišćenje luke koristite sredstva za čišćenje staklenih površina, obratite pažnju da ne ogrebete luku!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljanje uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!



ODLAGANJE

Uređaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

TEHNIČKI PODACI

napanjane:	220-240 V~ / 50/60 Hz / 22 W
prečnik sočiva / uvećanje	125 mm / 3 dioptrija
tip cevi:	NKLF T5
grlo:	G10q
dimenzija cevi:	T5
spoljni prečnik cevi:	185 mm



STOLNÍ SVÍTILNA S LUPOU

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dale děti mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly naleziště poučeny o bezpečném používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Konzoli připevněte stabilně na vodorovnou plochu, např. na desku stolu. Vhodná tloušťka desky stolu: 12 až 60 mm.
- Čep lampy vložte do otvoru držáku.
- Lampu zapojte do elektrické sítě a zapněte. (Mimo používání ponechte ochranný kryt zavřený.)

Údržba

Výměna zářivky

- Svítidlo vypněte a odpojte z elektrické sítě vytažením vidlice.
- Zdroj světla nechte vychladnout.
- Odstraňte 8 šroubů z průsvitného krytu.
- Odstraňte průsvitný ochranný kryt.
- Opatrným pohybem vytáhněte zdroj světla ze čtyřpólové připojky.
- Vyměňte zdroj světla za zářivku stejného typu a průsvitný kryt přišroubujte zpět.

Výměna čočky

- Svítidlo vypněte a odpojte z elektrické sítě vytažením vidlice.
- Zdroj světla nechte vychladnout.
- Odstraňte 8 šroubů z průsvitného krytu.
- Odstraňte průsvitný ochranný kryt.
- Nyní můžete odstranit čočku.
- Vyměňte čočku.
- Průsvitný kryt přišroubujte zpět.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Určeno výhradně k používání v interiérech! Nepoužívejte ve vlnících místnostech a ve venkovním prostředí!
- Chraňte před bezprostředním slunečním zářením, jinými zdroji sálajícího tepla!
- Zahřívání podstavce a tělesa lampy během používání je přirozený jev. Toto části lampy je zakázáno během používání zakryvat!
- Nebudete-li lampa delší dobu používat, odpojte ji od zdroje napájení vytažením ze zásuvky ve zdi!
- V rámci údržby je dovoleno používat výhradně zářivku a zářivkový startér stejného typu!
- Opravu a demontáž lampy smí provádět výhradně odborně vyuškolena osoba!
- V případě poškození – se zvláštním přihlédnutím k případnému poškození síťového kabelu – lampa neprodleně odpojte od zdroje napájení a kontaktujte odborně vyuškolenu osobu!
- Jestliže lampa nefunguje, zkонтrolujte zapojení do elektrické sítě a funkčnost zářivky a zářivkového startéru!
- K čištění čočky používejte prostředek na čištění skla a měkkou utěrkou, dbejte na to, abyste čočku nepoškrábali!



Nebezpečí úrazu proudem! Rozebírat, předělávat přístroj nebo jeho součást je přísně zakázáno! V případě jakéhokoli poškození přístroje nebo jeho současti okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a obratě se na odborný servis!



Pokud se poškodi připojovací kabel, výměnu svěrte výhradně výrobci, zplnomocněné osobě, výrobce, nebo jinému odborníkovi!



LIKVIDACE

Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odvezdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chránite životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájení:	220-240 V~ / 50/60 Hz / 22 W
průměr zvětšovací čočky / zvětšení:	125 mm / 3 dioptrie
typ zářivky:	NKLF T5
patici:	G10q
rozměr trubice:	T5
vnější průměr zářivky:	185 mm

Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku. Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

MONTAŽA

- Učvrstite držać čvrsto na vodoravnu površinu, npr. na stolu. Prikladna debeljina stola je: 12-60 mm.
- Umetnите igle žarulje u otvor držača.
- Uključite lampu u napajanje i uključite je. (Držite poklopac za prašinu zatvorenim kada se lampa ne koristi.)

ODRŽAVANJE

Zamjena fluo cijevi

- Isključite lampu i isključite mrežni utikač.
- Pustite da se izvor svjetlosti ohladi.
- Odvijte 8 vijaka s prozirnog poklopca.
- Uklonite prozirni poklopac.
- Lagano izvucite cijev iz četveropolnog priključka.
- Zamjenite fluo cijev s cijevi istog tipa, zatim natrag vrátite i pricvrstite prozirni poklopac.

Zamjena sočiva

- Isključite lampu i isključite mrežni utikač.
- Pustite da se izvor svjetlosti ohladi.
- Odvijte 8 vijaka s prozirnog poklopca.
- Uklonite prozirni poklopac.
- Sočivo je sada dostupno za uklanjanje.
- Zamjenite sočivo, pažljivo ga umetnite na njegovo mjesto. Pricvrstite nazad prozirni poklopac.

UPOZORENJA

- Samo za unutarnju upotrebu! Ne koristite u vlažnim prostorijama ili na otvorenom!
- Ne izlažite direktnoj sunčevoj svjetlosti ili toploti!
- Zagrijavanje postolja i svjetiljke tijekom rada prirodnji je fenomen. Ne prekrivajte lampu tijekom upotrebe!
- Isključite mrežni utikač iz napajanja kada je ne koristite!
- Za održavanje se smiju koristiti samo fluo cijevi i sočiva iste vrste!
- Popravljanje ili rastavljanje lampe smije vršiti samo kvalificirano osoblje!
- U slučaju kvara - posebno u slučaju mogućeg oštećenja mrežnog kabela - odmah ga isključite i obratite se kvalificiranom osobi!
- Ako ne radi, provjerite mrežni priključak, fluo cijev i starter!
- Za čišćenje sočiva koristite sredstvo za čišćenje stakla i meku krupu, pri tome pazite da ih ne ogrebete!



Oprez: Opasnost od strujnog udara! Nemojte pokušavati rastaviti ili preinaciti jedinicu ili njezinu dodatnu opremu. U slučaju da je bilo koji dio oštećen, odmah isključite uređaj i potražite pomoć stručnjaka.



U slučaju da se kabel za napajanje ošteći, smije ga zamjeniti samo proizvođač, njegov servis ili slično kvalificirano osoblje.



RASPOLAGANJE

Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obvezе koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

SPECIFIKACIJA

napajanje: 220-240 V~ / 50/60 Hz / 22 W
promjer povećala / povećanje 125 mm / 3 dioptriјe
tip fluorescentne cijevi: NKLF T5
utičnica: G10q
veličina cijevi: T5
vanjski promjer fluorescentne cijevi: 185 mm