

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

### **W2062 TEJHABOSÍTÓ**

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához!

A használati utasítás a termék része.

Rendeltetésszerű használat.

A készülék tej, mártások, turmixok vagy más folyékony élelmiszerek habosítására szolgál. A készülék kizárólag magánháztartásokban használható. Ne használja kereskedelmi célra.

A csomag tartalma

Tejhabosító

használati útmutató

Kicsomagolás után azonnal ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a készülék.

Vegye le a készülékről az összes csomagolóanyagot és fóliát.

Műszaki adatok

Elem típusa: 1,5 V, ceruzaelem,

AA, LR6

► Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást.

► Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

► A szakszerűtlen összeszerelés sérülésveszélyt rejt magában!

### **FIGYELEM! ANYAGI KÁR VESZÉLYE!**

► Ne merítse a kézi egységet vízbe vagy más folyadékba. Ez helyrehozhatatlan kárt tehet a készülékben!

► A készülék nem érhet forró felületekhez.

► Ne próbálja meg kemény élelmiszereket feldolgozni a készülékkel.

Ne merítse víz alá a kézi egységet! Nem kerülhet folyadék a kézi egységbe.

### **ELSŐ HASZNÁLAT**

Mielőtt üzembe helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy kifogástalan állapotban van.

Ellenkező esetben nem szabad használni.

1) Nyissa ki az elemrekeszt.

2) Helyezze be az elemeket az elemtartóba, a megadott polaritásnak megfelelően.

3) Zárja be az elemrekeszt. Ügyeljen arra, hogy az elemrekesz fedele megfelelően illeszkedjen.

4) Első használat előtt, tisztítsa meg a keverőt

### **TUDNIVALÓ**

► Meleg tejhab készítésekor, a tej hőmérséklete nem haladhatja meg a 60°C-ot. Ellenkező esetben nem habosodik fel.

► Először mindig a be/ki gombot kell felen-  
gedni, és a keverőt csak ezt követően kell  
kiemelni a folyadékból. Ellenkező esetben a  
folyadék kispriccel!

- 2) A tejhabosítót tartsa közel az edény aljához.
- 3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gom-  
bot. A keverő forogni kezd. Végezzen  
lassú körkörös mozdulatokat.
- 4) Tejhab-képződés esetén emelje fel kissé a ké-  
szüléket, de csak annyira, hogy még éppen  
a habrétegben legyen.
- 5) Ha a tej felhabosodott, engedje el a be/ki  
gombot, hogy a keverő leálljon.
- 6) Csak ezután emelje ki az edényből a tejhabo-  
sítót.

Az elemek cseréje: Ha a készülék  
teljesítménye észrevehetően  
lecsökkent, akkor elemeket kell cserélni.

### **FIGYELEM! ANYAGI KÁR VESZÉLYE!**

Mindig azonos típusú elemet (1,5 V, ceruzaelem,  
AA, LR6) használjon és ne használjon régi  
elemet új elemmel együtt.

- 1) Nyissa ki az elemrekeszt.
- 2) Vegye ki az elhasznált elemeket.
- 3) Helyezze be az új elemeket az elemtartóban  
megadott polaritásnak megfelelően.
- 4) Zárja be az elemrekeszt. Ügyeljen arra,  
hogy az elemrekesz fedele megfelelően  
illeszkedjen.

### **Tisztítás**

► Ne használjon vegyi, súroló vagy agresszív  
hatású tisztítószeret. Kárt tehetnek a készülék  
felületében.

Ne merítse víz alá a kézi egységet!

Nem kerülhet folyadék a kézi egységbe.

Használat után lehetőleg azonnal tisztítsa meg a  
készüléket. Máskülönben a rászáradt maradékokat  
csak nehezen lehet eltávolítani.

■ A keverőt mosogatóvízben tisztítsa meg. Ehhez  
a keverőt tartsa mosogatóvízbe és nyomja le a  
be/ki gombot oly módon, hogy a keverő  
a mosogatóvízben mozogjon. Engedje el a be/  
ki gombot és öblítse le a keverőt tiszta  
vízzel.

### **TUDNIVALÓ**

Ha a keverő még mindig nem tiszta, akkor  
törlőkendő vagy mosogatókefe segítségével  
távolítsa el a szennyező anyagokat.

■ A kézi egységet nedves törlőkendővel  
tisztítsa. Makacs szennyeződések esetén tegyen  
enyhe mosogatószert a törlőkendőre.

Tárolás: Ha hosszabb ideig nem használja a tejhabosítót,  
akkor vegye ki az elemeket az elemrekeszből.

A készüléket száraz és tiszta helyen tárolja