

eredeti használati utasítás • návod na použitie • manual de utilizare • uputstvo za upotrebu • navodilo za uporabo • návod k použitiu • uputa za uporabu • instrukcja użytkowania

EN - WORK LIGHT

Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised at all times to ensure that they do not play with the appliance.

SETUP & USE

- Prior to setting up, confirm that the product has not been damaged in transit. Do not use the product if damaged.
- Unwind the power cable completely.
- Insert a light bulb (E27, max. 60 W) as described in section entitled "Bulb replacement".
- Can only be connected to power outlets rated IPX4.
- Ensure that the supply voltage does not deviate from the specified value (230 V AC / 50 Hz).
- The light should be located so as to allow easy access and removal of the power plug.
- Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or tripped over.
- The light will illuminate after plugging it into a wall outlet.
- The light can be used either held in the hand by its grip or suspended – taking its weight into account – using its hook.
- The light can be switched off by unplugging its power plug.

BULB REPLACEMENT

Before replacing the light bulb, power off the light by unplugging it from the electric outlet. After the light bulb has cooled down sufficiently, remove off the top section of the wire mesh. Warning: Nothing will secure the glass bulb after this has been done, therefore, make sure it does not fall out. Remove the old light bulb and replace with a new one (E27, max. 60 W). When replacing the light bulb make sure that the rubber gasket under it is clean and fits tightly. Replace the wire mesh cover.

CARE

Before attempting to clean the light, power off the unit by unplugging it from the electric outlet. Wait until the light cools down (min. 15 minutes). Use a soft, dry cloth to remove any dirt deposited on the light. Do not use any aggressive cleaners.

ADDITIONAL WARNINGS

- Do not touch the lamp, power cable or plug with wet hands.
- Can only be connected to power outlets rated IPX4.
- Protect the product from direct sunlight and other radiating heat sources.

Caution: Risk of electric shock! Do not attempt to disassemble the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

Can be placed on surfaces of normal combustibility.

DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

SPECIFICATIONS

Power supply:	230 V~/ 50 Hz / 1 x E27 max. 60 W
Contact protection class:	II (□)
Meaning of IP54:	Protected from dust accumulation. Protected from splashing water (from all directions).
Operating temperature range:	(1) -10 ~ +35°C (ta= 35°C)
Type / Length of power cable:	H05RN-F 2x1,00 mm ² / 5 m
Total weight:	1,1 kg

H - SZERELŐLÁMPA

A termék előtt vétele előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ez a készülék nem szántak csökken fizikai, érzékelési vagy szemeli képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli, vagy tájékoztatja őket, a készülék használatát illetően, aki egyben felel a biztonságukért. Gyermek esetében ajánljatos a felügyelet, hogy biztosítás, hogy a gyermek ne játszanak a készülékkel.

ÜZEMELÉS HELYEZÉS, HASZNÁLAT

- A használataból vétel előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a termék nem sérült meg a szállítás során! Sérült termékét üzembe helyezni tilos!
- A csatlakozóvezeték teljes hosszának terjede!
- Helyezzen az egy izzót (E27, max. 60 W) az „Izzócsere” szakszabályok szerint.
- Csak IPX4 névleges értékű csatlakozószabályokhoz csatlakoztatható!
- A törlesztésnél ne téjén el az előírt értéktől (230 V~/50 Hz)!
- A lámpát úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!
- Úgy vezesse a csatlakozóbából, hogy az végénél ne húzd hosszasan ki, illetve ne botolhasson meg benne senk!
- Miután csatlakoztatja a hálózati csatlakozójához, a lámpa világítani kezd.
- A lámpát a markolatánál fogva kékben tarthatja, vagy – a tömegével figyelembe véve – az akasztofális segítségével felakasztha használhatja.
- A lámpát kikapcsolni a csatlakozódugó kihúzássával lehet.

IZZÓCSERE

Izzócsere előtt a csatlakozódugó kihúzássával áramtalanítása a lámpát! Az izzó kihülese után pattintsa le a drótháló felső részét. Figyelem! Ekkor az üvegbárát már nem rögzít semmi, ügyeljen rá, nehogy kiesszen! Vegye ki az izzót (E27, max. 60 W) Helyezze vissza az üvegbárát a helyére, ügyeljen rá, hogy az üvegbárát alatti gumi tömítőgyűrű tiszta legyen, és pontosan illeszkedjen a helyére. Patintsa vissza a dróthálót a helyére.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt áramtalanítása a lámpát a csatlakozódugó kihúzássával! Várja meg, míg a lámpa lehűl (min. 15 perc).

A lámpa lerakódott szennyeződést szárad, puha törökendővel távolítsa el! A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószeret!

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK

- A lámpát a csatlakozóbából és a csatlakozódugót vizes kezzel soha ne érintse meg!
- Csak IPX4 névleges értékű csatlakozószabályokhoz csatlakoztatható!
- Övja a termékét közvetlen napstúlól vagy egyéb sugárzó hőhatástól!

Áramtúsésvézély! Tilos a készülék vagy tartozékaik szétszerelése, átalakítása! Bárminyi rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítás és forduljan szakemberhez.

Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cseréét kizártlag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

Normál gyűlékonytársú felületre helyezhető.

ARTALMATLANITÁS

A hulladékával való berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőkkel is tartalmazhat! A használt vagy hulladékával való berendezés törlesztéssel átadható a forgalmazás helyére, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értekesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételeire szaksokosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezellez Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdez esetén a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu.

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 230 V~/ 50 Hz / 1 x E27 max. 60 W

érintésvédelmi osztály: II (□)

IP54 jelentés: Porlerakódás ellen védeott. Freccsenő víz ellen védeott (minden irányból)

működési hőmérséklettartomány: (1) -10 ~ +35°C (ta= 35°C)

csatlakozókabel típusa / hossza: H05RN-F 2x1,00 mm² / 5 m

teljes tömege: 1,1 kg

EK megt. nyil.: S5998K512/B

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® • H - 9027 • Győr, Gesztenyefá út 3. • www.somogyi.hu

SK - MONTÁZNE SVIETIDLÓ

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.

Spotrebč nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučí o používaní spotrebča. Deti by mal byť pod dohľadom, aby sa so spotrebcom nehráli.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY, POUŽIVANIE

• Pred použitím sa uistite, že výrobok neboli poškodený počas prepravy! Uviest' do prevádzky poškodený výrobok je zakázaný!

• Prívodný kábel svietidla odvŕte po celej jeho dĺžke!

• Vložte žiarovku (E27, max. 60 W) do svietidla podľa opisu v deusek "Výmena žiarovky".

• Svietidlo sa môže pripojiť len do zásuviek so stupňom ochrany IPX4!

• Svietidlo umiestnite tak, aby jeho zástrčka bola pristupná a bola ľahko odpojiteľná!

• Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa ani hnedou nevyňalo zo zásuvky a ani v ňom nikto nezakopal!

• Svietidlo sa po pripojení do zásuvky automaticky rozsvietí.

• Svietidlo je možné držať v ruke, alebo – vzhľadom na jeho hmotnosť – môžete zavesiť.

• Svietidlo sa vypina/vytiahnutím jeho zástrčky zo sieťovej zásuvky.

VÝMENA ŽIAROVKY

Pred výmenou žiarovky svietidlo odpojte od elektrickej siete vytiahnutím jeho sieťovej zástrčky! Po vychladnutí žiarovky odmontujte horú časť drôteného pletiva. Pozor! Vtedy už sklenený kryt nič nechráni, dbajte, aby nevypadol! Vyberte sklenený kryt, a vymenite žiarovku (E27, max. 60 W). Potom sklenený kryt vráťte na pôvodné miesto. Dbaťte, aby žiarovka bolo čistá a bolo správne nasadené. Drôtené pletivo namontujte naspať na pôvodné miesto.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte svietidlo od elektrickej siete vytiahnutím jeho sieťovej zástrčky! Počkajte na vychladnutie celého svietidla (min. 15 minút). Necistíte, uloženie na svietidle odstraňte suchou mäkkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky!

DLAŠIE UPOZORNENIA

• Nikdy sa nedotýkajte svietidla, prívodného kablu a zástrčky mokrou rukou!

• Svietidlo sa môže pripojiť len do zásuviek so stupňom ochrany IPX4!

• Výrobok chráti pred príamym slnečným a iným tepelným žiareniom!

Rozoberať, prerábať alebo jeho súčasť je prisne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!

Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

Označenie povrchu triedy normálnej zápalnosti.

ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhľadzuje do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odviedajte ho na mieste predaja, kde bude prijaté zdarma, respektívne v predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odviedať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráni životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

náplajanie: 230 V~/ 50 Hz / 1 x E27 max. 60 W

trieda ochrany: II (□)

IP54: Ochrana proti prachu. Ochrana proti striekajúcej vode (z každej strany)

teplotný rozsah: (1) -10 ~ +35°C (ta= 35°C)

typ pripojovacieho kabla / dĺžka: H05RN-F 2x1,00 mm² / 5 m

celková hmotnosť: 1,1 kg

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/035 7902400 • www.somogyi.sk

RO - LAMPĂ ÎNTRĂTINERE

Inainte de utilizarea produsului va rugă să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos, și să păstrați manualul de utilizare. Manualul original este în limba maghiară. Persoanele cu capacitate fizică și intelectuală redusă (inclusiv copiii), respectiv persoanele care nu au experiență și cunoștințele necesare, nu vor folosi aparatul fără o supraveghere de natură să asigure o utilizare în deplină siguranță a produsului. Nu lăsați copii să se joace cu aparatul!

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

• Înainte de punerea în funcție asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului! Se interzice punerea în funcție a unui aparat deteriorat!

• Desfășurați cablul de conectare pe totă lungimea lui!

• Înserați un bec (E27, max. 60 W) conform celor scrisă la capitolul „Schimbarea becului”.

• Poate fi conectat doar la prize de valoare nominală tip IPX4!

• Tensiunea de alimentare să nu difere de la valoare recomandată (230 V~/ 50 Hz).

• Poziționați lampă în aşa fel încât sticherul să fie accesibil și易于 de scoat la priză!

• Cablul de conectare trebuie aranjat în astfel că nu să poată fi trins din soclu din greșelă și nimici să nu se impiedice în el!

• Imediat ce ajungete sticherul la priza electrică de rețea lampă va începe să lumineze.

• Lampă poate fi utilizată în mână, prin de la mână sau – înălță cont de greutate ei – poate fi agățată cu ajutorul cârligului.

• Oprirea lampă se face prin scoaterea sticherului din priza electrică.

SCHIMBAREA BECULUI

Inainte de schimbarea becului întrețineți alimentarea electrică prin scoaterea sticherului din priza de rețea. După răcirea becului deschideți partea de sus a paselei din sărmă. Atenție! În acest stadiu carcasa din sticla nu este fixată deloc, aveți grijă să nu cadă! Scoateți carcasa din sticla și schimbăte becul (E27, max. 60 W). Montați la loc carcasa din sticla, aveți grijă ca garnitura din cauciuc de sub sticla să fie curată și să se potrivească perfect la locul ei. Închideți la loc plasa din sărmă.

CURĂTARE

Inainte de curătare scoateți lampă de sub tensiune prin scoaterea conectorului din rețea electrică! Lăsați lampă să se răcească! (min. 15 minute). Murdăria depusă pe corpul lampii se îndepărtează cu o cărpă uscată și moale. Nu folosiți detergenti agresivi!

MAI MULTE ATENȚIONĂRI

• Nu atingeți niciodată cu mână udă lampă, cablul de conectare sau mușa de conectare!

• Poate fi conectat doar la mușa de conectare de valoare nominală tip IPX4!

• Feriți lampă de razele soarelui și de acțiunea directă a unei surse de căldură!

Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oriicare părți al aparatului întreținute imediat alimentarea aparatului și adresăți-vă unui specialist!

Dacă se constată că becul de alimentare a schimbării lampă este defect, să efectuați la către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

Poate fi folosit pe suprafață cu inflamabilitate normală.

ELIMINARE

Colejați în mod separat echipamentul devenit deusej, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul inconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deusej poate fi predat nerambursabilă la locul de vânzare al acestuia sau la toții distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejează mediul inconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luati legătură cu organizația locală de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportanții cheltuielile legate de aceste obligații.

DATE TEHNICE

alimentare: 230 V~/ 50 Hz / 1 x E27 max. 60 W

clasa de protecție: II (□)

semnificație IP54: Protecție împotriva depunerii prafului. Protecție împotriva stropilor de apă (din fiecare direcție)

interval temperatură pentru funcționare: (1) -10 ~ +35°C (ta= 35°C)

tip / lungime cablu de conectare: H05RN-F 2x1,00 mm² / 5 m

greutate totală: 1,1 kg

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 • Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro

